

CANDY

¡Una forma nueva y sana de freír!


Bandeja Smart Fry

Prueba la nueva bandeja **Smart Fry** y descubre una nueva y sana forma de freír.

Basta con **colocar los alimentos** en la bandeja, untarla con un **poco de aceite** y meterla en el horno.




¿Cómo utilizarla?



1. Coloca los alimentos en la bandeja y úntalos con un poco de aceite.
2. Introduce la bandeja Smart Fry en el horno y coloca una bandeja poco profunda en el nivel inferior para recoger los restos.
3. Inicia la función de cocción dedicada.

Limpieza y mantenimiento



Limpie la bandeja Smart Fry con una esponja húmeda.

NOTA: No deje la bandeja dentro del horno durante la limpieza pirólítica.

