

CANDY

2 accesorii in unul singur!



Tava Steam & Gratar

Poti gati peste si legume cu ajutorul functiei Steam si totodata poti face si un gratar excelent.

Cum sa o folosesti

Varsa 200 ml de apa in tava de 35mm si apoi pune tava Smart in interior.



Gratar

1. Pune tava Smart in partea sa **concava** in interiorul tavii cu alimentele pe care vrei sa le faci pe grill si porneste functia BBQ.

2. Obti un preparat la gratar la tine acasa cu putin fum datorita actiunii de drenare a grasimii de pe fundul tavii.

Steam

1. Pune tava Smart in partea sa **convexa**, si alimentele pe care vrei sa le gatesti cu abur si porneste functia Steam.

2. Forma speciala concava permite circulatia corecta a umiditatii obtinute in urma gatitului, mentinand rata de umiditate a alimentelor ridicata.

