

CANDY

2 dodatka v 1!



Para & BBQ pladenj

Ribe in zelenjavo enakomerno pripravite s pridihom pare, za žar brez dima pa pladenj samo obrnite.

Kako uporabljati

V 3,5 cm visok pladenj vlijte 200 ml vode in nato vanj vstavite pametni pladenj.



BBQ žar

1. Pametni pladenj s hrano, ki jo želite speči na žaru, vstavite v vbočeno stran v in zaženite funkcijo BBQ.

2. Med peko se maščoba zbira na dnu pladnja, zato lahko tudi v domači kuhinji uživate v peki na žaru z le malo dima.



Para

1. Če pa želite kuhati s paro, pladenj s hrano, ki jo želite skuhati, vstavite v pladenj v izbočeno stran in zaženite funkcijo pare.

2. Posebna vbočena oblika pladnja omogoča pravilno kroženje vlage med kuhanjem in ohranja visoko stopnjo vlažnosti hrane.

